

## 8.3 FIRMWARE UPGRADE

### 8.3.1 AGGIORNAMENTO MODALITA' TARGET

Qualora siano presenti UPGRADE del prodotto disponibili on-line, procedere come segue:

- Salvare la configurazione precedentemente impostata (per eventuale consultazione in modalità OFF LINE);
- Avviare il software **bit Nove** per PC.

1. Accedere al menù **"Help"** del software di gestione del PC e scegliere **"Check for Updates"**.

2. Selezionando la voce **"Check for Updates"**; si aprirà il browser internet presente sul PC e si avvierà automaticamente la ricerca della URL: [www.audisonbitdrive.eu](http://www.audisonbitdrive.eu);

**ATTENZIONE:** occorre scaricare i file manualmente dal sito.

La metodologia di accesso al software potrà essere diversa da quella di seguito descritta. Fare riferimento alle istruzioni presenti sul sito.

3. Una volta aperta la pagina relativa, cliccare sull'apposito LINK del prodotto.

4. Individuare il file più aggiornato nel cui nome sia contenuta la parola Firmware seguita da quattro numeri e cliccare sul simbolo specifico per avviare il download. Alla richiesta salvare il file sul proprio PC.

5. Selezionare la voce **"Update Firmware"**; il programma chiederà di selezionare il file appena salvato dall'Area Download oppure precedentemente salvato sul PC.




**ATTENZIONE:** la procedura di aggiornamento Firmware del **bit Nove** può essere delicata. È della massima importanza che venga effettuata nelle migliori condizioni possibili: se l'operazione dovesse essere iniziata ma prematuramente interrotta (es. blocco del PC, caduta di alimentazione del **bit Nove**, accidentale disconnessione del cavo USB durante l'aggiornamento), potrebbe essere necessario riprogrammare il **bit Nove** in assistenza tecnica.

6. Prima di iniziare l'aggiornamento del **bit Nove** il programma avverte di:

- non disconnettere il **bit Nove** dal PC.
- non disconnettere il **bit Nove** dall'alimentazione.
- disabilitare temporaneamente i processi di sospensione automatica sul PC.
- disabilitare temporaneamente i processi di Screen Saver sul PC.
- chiudere tutte le altre applicazioni aperte.
- disabilitare temporaneamente i sistemi antivirus e antispyware.

7. Una volta dato l'**OK**, comincia l'aggiornamento del Firmware del processore. Questo processo durerà da 30 sec. a 1 minuto e il corretto svolgimento sarà indicato dallo scorrere della barra segnatempo e dal lampeggiamento del logo sul **bit Nove**.

**ATTENZIONE:** durante l'aggiornamento il movimento della barra può interrompersi per qualche secondo. Non interrompere in alcun modo il processo.



8. L'avvenuto aggiornamento è segnalato dalla finestra di avviso. Per poter utilizzare di nuovo il **bit Nove** è necessario chiudere il programma sul PC, e spegnere il **bit Nove**.

9. Riaccendere il **bit Nove** e riavviare il software PC. Se l'aggiornamento del firmware del **bit Nove** è stato completato in modo corretto, nella finestra di dialogo si avranno le indicazioni:

- nuova versione Firmware **bit Nove**.

10. Ripetere le operazioni di taratura del prodotto se necessario ([vedi sez. 7.2](#)).

### 8.3.2 AGGIORNAMENTO MODALITÀ RESCUE MODE


Qualora non sia possibile procedere nell'aggiornamento del **bit Nove**, a causa di blocchi durante la normale fase di aggiornamento, procedere come segue:

- Scollegare il connettore di alimentazione.
- Posizionare lo switch upgrade del prodotto nella posizione "ON"
- Ricollegare il connettore di alimentazione.

Il logo posto sul prodotto inizia a lampeggiare.

Avviare il software **bit Nove** per PC.


1. Accedere al menù "Help" del software di gestione del PC e scegliere "Check for Updates".



2. Selezionando la voce "Check for Updates"; si aprirà il browser internet presente sul PC e si avvierà automaticamente la ricerca della URL: [www.audisonbitdrive.eu](http://www.audisonbitdrive.eu);

**ATTENZIONE:** occorre scaricare i file manualmente dal sito.


La metodologia di accesso al software potrà essere diversa da quella di seguito descritta. Fare riferimento alle istruzioni presenti sul sito.



3. Una volta aperta la pagina relativa, cliccare sull'apposito LINK del prodotto.

4. Individuare il file più aggiornato nel cui nome sia contenuta la parola Firmware seguita da quattro numeri e cliccare sul simbolo specifico per avviare il download. Alla richiesta salvare il file sul proprio PC.

5. Selezionare la voce "Update Firmware"; il programma chiederà di selezionare il file appena salvato dall'Area Download oppure precedentemente salvato sul PC.



**ATTENZIONE:** la procedura di aggiornamento Firmware del **bit Nove** può essere delicata. È della massima importanza che venga effettuata nelle migliori condizioni possibili: se l'operazione dovesse essere iniziata ma prematuramente interrotta (es. blocco del PC, caduta di alimentazione del **bit Nove**, accidentale disconnessione del cavo USB durante l'aggiornamento), potrebbe essere necessario riprogrammare il **bit Nove** in assistenza tecnica.

6. Prima di iniziare l'aggiornamento del **bit Nove** il programma avverte di:
  - non disconnettere il **bit Nove** dal PC.
  - non disconnettere il **bit Nove** dall'alimentazione.
  - disabilitare temporaneamente i processi di sospensione automatica sul PC.
  - disabilitare temporaneamente i processi di Screen Saver sul PC.
  - chiudere tutte le altre applicazioni aperte.
  - disabilitare temporaneamente i sistemi antivirus e antispyware.

7. Una volta dato l'OK, comincia l'aggiornamento del Firmware del processore. Questo processo durerà da 30 sec. a 1 minuto e il corretto svolgimento sarà indicato dallo scorrere della barra segnatempo e dal lampeggiamento del logo sul bit Nove.

**ATTENZIONE:** durante l'aggiornamento il movimento della barra può interrompersi per qualche secondo. Non interrompere in alcun modo il processo.



8. L'avvenuto aggiornamento è segnalato dalla finestra di avviso.  
Per poter utilizzare di nuovo il **bit Nove** è necessario chiudere il programma sul PC, e spegnere il **bit Nove**. Scollegare il connettore di alimentazione
9. Posizionare lo switch **UPGRADE MODE** del prodotto nella posizione **OFF**. Riconnettere il connettore di alimentazione al **bit Nove**.
10. Riaccendere il **bit Nove** e riavviare il software PC. Se l'aggiornamento del firmware del **bit Nove** è stato completato in modo corretto, nella finestra di dialogo si avranno le indicazioni:  
- nuova versione Firmware **bit Nove**.
11. Ripetere le operazioni di taratura del prodotto se necessario ([vedi sez. 7.2](#)).

