

audison

| bit

AGGIORNAMENTO **CONTROL** FIRMWARE

bit Play HD

v.2.0.0.2




ideato,
progettato,
costruito
in Italia


I passi dell'aggiornamento del "CONTROL FIRMWARE" del sistema vanno eseguiti rispettando scrupolosamente l'ordine secondo quanto elencato nelle procedure seguenti.

L'aggiornamento FIRMWARE va eseguito con massima attenzione, seguendo le precauzioni riportate nella parte visualizzata a monitor del PC, per evitare di danneggiare il prodotto.


1. Spegnerne il bit Play HD.
2. Copiare il file "bitPlayHD_v2.0.0.2.hex" sul Desktop.
3. Collegare il cavo USB tra il PC e la presa "PC" del bit Play HD.
4. Alimentare e accendere il bit Play HD.
5. Lanciare il file precedentemente scaricato "Audison bit Play HD control firmware update".




6. Selezionare la voce "SEARCH"; il programma chiederà di selezionare il file "bitPlayHD_v2.0.0.2.hex" precedentemente salvato sul Desktop.



7. Selezionare la voce "UPDATE", il programma chiederà:
 - chiudere tutte le altre applicazioni aperte;
 - disabilitare temporaneamente i processi di Screen Saver sul PC;
 - disabilitare temporaneamente i sistemi antivirus e antispyware;Selezionare "SI" per continuare.



8. L'avvenuto aggiornamento è segnalato da questa finestra di avviso. Scegliere "OK" per continuare.



9. Uscire dal programma spegnere il bit Play HD.
10. Scollegare il cavo USB tra il PC e la presa "PC" del bit Play HD.