

# DRC PER H8 DSP AGGIORNAMENTO FIRMWARE

Powered by



## V. 2.10

## H8 DSP

DIGITAL INTERFACE PROCESSOR

## CHI DEVE EFFETTUARE IL FIRMWARE UPDATE E PERCHE'?

**CHI:** Utenti che utilizzano il processore Hertz H8 DSP.

**PERCHE':** Questo aggiornamento Firmware per Audison DRC consente la compatibilità con il processore Hertz H8 DSP.

## QUALI SONO I PASSI DA EFFETTUARE PER AGGIORNARE IL FIRMWARE?

### NOTA IMPORTANTE:


1. I passi dell'aggiornamento vanno eseguiti IN SEQUENZA rispettando scrupolosamente l'ordine secondo quanto elencato nelle procedure seguenti.
2. L'aggiornamento Firmware va eseguito con massima attenzione, seguendo le precauzioni riportate nella parte dedicata all'aggiornamento del Firmware su DRC, per evitare di danneggiare il prodotto.
3. Il DRC per poter essere aggiornato deve essere collegato all'**H8 DSP**.

**ATTENZIONE:** La procedura di aggiornamento firmware del DRC può essere delicata. È della massima importanza che venga effettuata nelle migliori condizioni possibili: se l'operazione dovesse essere iniziata ma prematuramente interrotta (es. blocco del PC, caduta di alimentazione dell'H8 DSP, accidentale disconnessione del cavo USB durante l'aggiornamento), potrebbe essere necessario il rientro in assistenza tecnica del DRC per la sua riprogrammazione.




1. Collegare, tramite un cavo USB, il PC al processore **H8 DSP** dove è stato collegato Audison DRC.
2. Alimentare e accendere l'**H8 DSP**, in modo che il **DRC** sia acceso.
3. Lanciare il software "**DRC\_Upgrade\_R4\_V2\_10.exe**" contenuto all'interno della cartella precedentemente scaricata dal portale [www.audisonbitdrive.eu](http://www.audisonbitdrive.eu)

4. Selezionare la voce **H8 DSP** e di seguito cliccare su **OK**.




5. Il PC si sincronizzerà con il DRC



Selezionare:

- **DRC Upgrade to V2.xy H8** per proseguire con l'aggiornamento il dispositivo;
- **Quit:** per uscire.



6. Si riceverà una schermata di avvertimento precauzionale.


Come indicato provvedere a:

- Chiudere tutti i programmi in esecuzione sul Pc;
- Disabilitare lo screensaver;
- Disabilitare la modalità di risparmio energetico;
- Disabilitare il software antivirus.

Fare click su **"YES"**.




7. Attendere il completamento delle procedure di aggiornamento.



8. Si riceverà una schermata di avvenuto aggiornamento.

Fare click su **"OK"**.



9. Fare click su **"Quit"** per chiudere il software di aggiornamento DRC.

