

audison

| prima

AP8.9 bit
AP5.9 bit
AP4.9 bit
AGGIORNAMENTO
SOFTWARE

V. 2.2.0



ideato,
progettato,
ingegnerizzato
in Italia

In evidenza

CHI DEVE EFFETTUARE IL SOFTWARE UPGRADE e PERCHE'?

- CHI:**
- Utenti che utilizzano AP8.9 bit con PC Software ver. **1.0.X.Y**
 - Utenti che utilizzano AP8.9 bit, AP5.9 bit o AP4.9 bit con PC Software inferiore alla v. **2.2.0.X**.


PERCHE': Questo aggiornamento PC Software implementa nuove funzionalità.

NOTE RELEASE v.2.2:

- Cambiato il valore di default della funzione **"Tempo di inattività ingresso analogico prima di stand-by"** da 20 minuti ad OFF.
- Aggiunto muting software quando si attiva la modalità stand-by.
- Disattivazione degli slider della sensibilità nel caso di canali d'ingresso non connessi.
- Corretta l'errata visualizzazione del grafico EQ + XO in caso di utilizzo del SW con AP4.9 bit / AP5.9 bit
- Corretta la visualizzazione della posizione di ascolto nella mappa canali qualora venga marcato un riferimento diverso dal default.

NOTE ADDIZIONALI:

- **Compatibilità estesa:** Il nuovo SW ver. 2.2.0 è compatibile con AP8.9 bit, AP5.9 bit e AP4.9 bit.
- **Retro-compatibilità con i file di setup SW ver. 1.0.X.Y:** Il software ver. 2.2.X.Y, avviato in modalità online (AP bit connesso), è in grado di caricare i file di setup realizzati con la precedente versione SW 1.0.X.Y. I settaggi così caricati nel dispositivo possono essere salvati di nuovo, ottenendo automaticamente il file aggiornato alla ver. 2.2.X.Y.
- **Controlled Bass-Boost:** Funzione per l'enfaticizzazione delle basse e medio-basse frequenze, attivabile sia da DRC sia da PC SW. Consente l'inserimento di 2 poli parametrici regolabili, rispettivamente per le sezioni subwoofer e woofers.



- **Memoria preferenziale:** E' possibile associare da PC SW una memoria predefinita ad un certo ingresso (ad es. MASTER, OPTICAL o AUX), in modo che, selezionando quell'ingresso venga automaticamente selezionata anche quella memoria.
- **Load memory from file:** Funzione che consente di caricare una singola memoria da file e copiarla in una delle 2 memorie del dispositivo.
- **Muted head unit signal:** Nel caso siano presenti dei segnali prioritari (gong signals) su ingresso MASTER mentre si sta utilizzando l'ingresso AUX o OPTICAL, il dispositivo automaticamente riporta l'ingresso sul MASTER. Quando il segnale generato dal veicolo termina, la riproduzione torna alla sorgente precedente.

Nota: Per utilizzare la funzione occorre che l'autoradio sia in MUTE.

- Nuove configurazioni di ingresso:


2way F + AUX	2way F + SUB L/R	F + R + SUB
2way F + R	F + AUX	F + R + SUB L/R
2way F + SUB	F + R + AUX	F + R + C + SUB

- **Funzione "DERIVE SUB from":** Nel caso sia selezionata una configurazione d'ingresso che non preveda il subwoofer, è possibile ricostruirlo a partire da ingressi FRONT, REAR o FRONT+REAR.

- **Nuovi valori di default:** Aggiornati parametri di default del menu settings.

- **Funzione "Verifica aggiornamenti all'avvio":**

Aperto il PC SW con un dispositivo AP bit connesso (il PC deve essere connesso in rete), automaticamente viene verificata la presenza di aggiornamenti sul portale Audison bit Drive, avvisando l'utente in caso positivo.



La funzione è attiva di default.

- **Help Online:** Aggiornate le sezioni help online per AP5.9 bit e AP4.9 bit.

- **Language pack:** Italiano/Russo/ Koreano/Giapponese/Tedesco, selezionabili da PC SW tramite il menù file ->Preferences.

QUALI SONO LE COMPATIBILITA' DELLA NUOVA RELEASE SW 2.2.X.Y ?

ATTENZIONE: Tutte le release SW ver. **2.2.X.Y** funzionano esclusivamente con i FW ver. **2.2.X.Y** e viceversa.



Pertanto, terminato il presente aggiornamento PC SW, è necessario procedere con l'aggiornamento FW del dispositivo

NOTE IMPORTANTI:

- Non è possibile installare nello stesso PC due versioni SW differenti.
- Non è possibile utilizzare il SW ver. **2.2.0.X** su AP8.9 bit con FW ver. **1.0.X.Y**

Il PC SW mostrerà il seguente messaggio di alert:



In tal caso è possibile:

- a) Procedere con l'aggiornamento FW ver. **2.2.0.2** (es. AP8.9 bit nuovo)
- b) Utilizzare il SW v. **1.0.X.Y** (es. AP8.9 bit già installato e configurato) per connettere il dispositivo, quindi salvare il file di setup (.aps) come descritto al punto 1. **"SALVATAGGIO FILE DI SETUP (opzionale)"** del prossimo capitolo.

- E' possibile utilizzare il SW ver. **2.2.0.X**, sia in modalità **Offline** (nessun dispositivo connesso) che in modalità **Online** (es. AP8.9 bit con FW 2.2.X.Y connesso), per leggere, modificare e salvare i file di setup (.aps), precedentemente generati con SW ver. **1.0.X.Y**.

Il PC SW mostrerà il seguente messaggio di alert:



Qualora si esegua il salvataggio, il file di setup (.aps) verrà automaticamente convertito per lavorare esclusivamente con i SW ver. **2.2.X.Y**.

QUALI SONO I PASSI DA EFFETTUARE PER AGGIORNARE IL SOFTWARE?

1. SALVATAGGIO FILE DI SETUP (opzionale)

Qualora il vostro prodotto sia già installato e configurato, si ricorda di salvare il file di setup (.aps) utilizzando una versione SW compatibile.

ATTENZIONE: In particolare, se si vuole aggiornare **AP8.9 bit**, precedentemente installato e configurato con SW/FW **ver. 1.0.x.y**, è necessario:



- Salvare il file di setup (.aps) utilizzando esclusivamente il SW ver. **1.0.x.y**;
- Procedere con il presente l'aggiornamento SW e FW ver. **2.2.X.Y**;
- Al termine aprire il PC SW, caricare il file di setup (.aps) precedentemente salvato, quindi salvare nuovamente il file di setup per convertirlo automaticamente.

Nota: Non sarà più possibile utilizzare tale file di setup con le versioni SW **1.0.x.y**.

Qualora il vostro prodotto sia nuovo, procedere al passo 2.

2. DISINSTALLAZIONE del Software PC AP bit (attualmente installato nel PC).

Procedura 1

Per disinstallare il Software per PC **AP bit** è possibile utilizzare il link presente nel menù:

Start / Tutti i programmi / AP bit / uninstall



Procedura 2


Per disinstallare il Software per PC **AP bit** è possibile utilizzare anche la procedura standard:

Start / Pannello di controllo / Installazione applicazioni / AP bit / rimuovi.

3. INSTALLAZIONE del Software PC AP bit v. 2.2.0.X


1) Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10:

Aprire la cartella "AP bit SW_v. 2.2.0". Localizzare l'icona "APbit-Installer" e fare doppio click




2) Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10:

Leggere il **LICENSE AGREEMENT** prima di proseguire con l'installazione. Selezionare **NEXT** per accettare i termini e proseguire con l'installazione, **CANCEL** per interromperla;




3) Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10: Selezionare

- **INSTALL** per procedere con l'installazione;
- **BACK** se si vuole tornare al punto precedente;
- **CANCEL** per uscire dall'installazione.



4) Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10:

selezionare **CLOSE** per terminare l'istallazione;



www.audison.eu

audison
ISTINTO
INNOVATIVO

PART OF ELETTRONEDIA
62018 Potenza Picena (MC) Italy
T +39 0733 870 870 - F +39 0733 870 880
www.elettromedia.it