

## Aggiornamento del firmware sul DRC

### NOTE IMPORTANTI:

- 1) I passi dell'aggiornamento vanno eseguiti **IN SEQUENZA** rispettando scrupolosamente l'ordine secondo quanto elencato nelle procedure seguenti.
- 2) Questa operazione deve essere effettuata da persone con discreta esperienza sulla gestione di un PC.
- 3) L'aggiornamento firmware va eseguito con massima attenzione, seguendo le precauzioni riportate nella parte dedicata all'aggiornamento del Firmware su DRC, per evitare di danneggiare il prodotto.
- 4) Il DRC per poter essere aggiornato deve essere collegato a un Bit One, a un Amplificatore TH o a un sistema costituito da entrambi i prodotti.
- 5) Il software per l'aggiornamento del DRC necessita che i driver Audison AC-Link siano correttamente installati all'interno del PC che sarà usato per eseguire l'aggiornamento. Se nel PC in uso è già installato correttamente il Software di gestione Bit One o il Software di gestione (ACNet) degli Amplificatori TH, non è necessaria una nuova installazione dei driver Audison AC-Link.  
Se per effettuare l'aggiornamento si utilizza un PC diverso da quello dove è installato il precedente software occorre prima installare il software ed i drivers dal CD ricevuto con il Bit One (seguendo le istruzioni contenute nel file "Guida\_Installazione\_Software\_Driver\_ITA.pdf" disponibile all'indirizzo <http://update.audison.eu> ).

### OPERAZIONI PRELIMINARI:


1. Creare e nominare una nuova cartella su desktop (es.: DRC upgrade) o dove si preferisce.
2. Scaricare dal sito <http://update.audison.eu>, la cartella compressa chiamata "**DRC\_upgrade\_firmware\_V1\_50.zip**" e salvarla nella cartella appena creata.
3. Aprire con l'apposito software (es.: winzip oppure la funzione "Cartella compressa" di Windows se presente) il file "**DRC\_upgrade\_firmware\_V1\_50.zip**" e salvare il file in esso contenuto ("**DRC\_upgrade\_V1\_50.exe**").

**NOTA:** La procedura di aggiornamento firmware del DRC può essere delicata. È della massima importanza che venga effettuata nelle migliori condizioni possibili: se l'operazione dovesse essere iniziata ma prematuramente interrotta (es. blocco del PC, caduta di alimentazione del Bit One e/o amplificatore TH, accidentale disconnessione del cavo USB durante l'aggiornamento), potrebbe essere necessario il rientro in assistenza tecnica del DRC per la sua riprogrammazione.

### AGGIORNAMENTO:

1. Collegare, tramite un cavo USB, il PC al sistema dove è integrato il DRC (Bit One e/o AC Link Interface per amplificatori TH).
2. Alimentare il Bit One e/o l'amplificatore TH, in modo che il DRC sia acceso.
3. Lanciare il software "**DRC\_upgrade\_V1\_50.exe**".


4. Attendere che il PC si sincronizzi con il DRC:



5. Se il PC si sincronizza in maniera corretta con il DRC, fare click su “DRC Upgrade to V 1.50”



6. Si riceverà una schermata di avvertimento precauzionale.  
Come indicato provvedere a:
  - chiudere tutti i programmi in esecuzione su PC;
  - disabilitare screen saver;
  - disabilitare modalità energy saving;
  - disabilitare il software anti-virus.
 Fare click su “Sì”



7. Attendere il completamento della procedura di aggiornamento.



8. Si riceverà una schermata che indica che l'aggiornamento è stato completato.  
Fare click su “OK”:



9. Fare click su “Quit” per chiudere il software di aggiornamento DRC.

